

Notice de paramétrage du Davis 07

1. **Vider la base de données** _____ 2
2. **Paramétrage professionnels** _____ 2
3. **Paramétrage du serveur Audio** _____ 2
4. **Paramétrage de la vidéo de chaque caméra** _____ 2



Notice de paramétrage du Davis 07

1. Vider la base de données



Si les icônes de vidéo et d'ouverture de porte sont actifs, cela indique que la base de données n'est pas vide et il faudra supprimer les données existantes:

- Sur le bureau aller dans Apps
- Cliquer sur Paramètres
- Cliquer sur Stockage
- Cliquer sur Applis
- Cliquer sur Paramètres
- Cliquer sur VisioDièse
- Cliquer sur Effacer les données et puis Oui

2. Paramétrage professionnels

- Cliquer sur Réglages
- Cliquer sur Professionnel
- Taper 9999

3. Paramétrage du serveur audio

- Cliquer sur Serveur
- Cliquer sur Paramètres de l'IPBX
- Taper l'identifiant : Par exemple 001 pour le bouton 1
- Taper l'adresse IP de la platine d'interphone IPBX ou de l'IPBX du maître d'ouvrage: Par exemple 192.168.1.2
- Taper le mot de passe : 9999 si la platine d'interphone est IPBX
- Valider la saisie

4. Paramétrage de la vidéo de chaque caméra

- Cliquer sur Vidéo
- Cliquer sur +
- Cliquer sur le crayon
- Taper le nom de la platine d'interphone : Par exemple : Portillon
- Taper l'identifiant :
 - portierdièse si c'est la caméra de la platine IPBX
 - Sinon le numéro de l'équipement
- Taper l'adresse IP de la platine d'interphone : Par exemple 192.168.1.2

Les icônes de vidéo et d'ouverture de porte deviendront actifs après un premier appel depuis une des platines d'interphone. Le fonctionnement de la vidéosurveillance et du selfkey de la platine d'interphone sera possible uniquement après un appel vidéophone.