

Typologie des 3 configurations d'appels en VOIP

Immeubles et lotissements résidentiels



O = IPBX # pour téléphones fixes, GSM audio et smartphones 4G vidéo
AVEC ABONNEMENT



Intranet

Mairies, Banques, Résidences séniors nationales

Intranet

Écoles rurales, hopitaux

- Possibilité d'appeler simultanément 4 récepteurs téléphoniques ou IP sur 2 IPBX différents

Gestion des données

Paramétrages suivant le serveur SIP sélectionné

Paramétrage en wifi localement :

- Positionnez votre smartphone ou votre ordinateur sur le réseau Wifi "Portier-XXX" avec le mot de passe diese9999
- Connectez votre navigateur sur 169.244.222.1/logidiesenew/ pour pouvoir modifier les paramétrages.
- Saisissez vos paramètres de résidents et d'équipement et cliquez sur "APPLIQUER".

Paramétrage par Internet :

- Connectez la platine de rue sur Internet, @ apparaîtra en sixième caractère de la seconde ligne du LCD.
- Connectez votre navigateur sur www.logidiese/logidiesenew/ et saisissez les paramètres de votre compte.
- Saisissez vos paramètres de résidents et d'équipements et cliquez sur "ENVOYER".



Codification des résidents : Le code d'appel sur les modèles Gibraltar sera de 001 à 005 pour 5 boutons ou 5 fiches, sur les modèles Magellan de 001 à 010, sur les modèles Haussmann ou Bosphore de 001 à 999.

Il sera possible de créer des fiches supplémentaires pour des appels simultanés ou en cascade de deux fiches.

D = Serveur Dièse interne à la platine de rue

- Vérifiez que le serveur IP sélectionné est : D, l'IPBX interne à la platine d'interphone dans l'onglet "Réseaux" de l'équipement sélectionné
- Avec le routeur du maître d'ouvrage, fixez l'adresse IP de la platine de rue pour pouvoir paramétrer les récepteurs Davis filaire ou Wifi ou vos smartphones en Wifi de manière durable
- Sur la liste des résidents, ajoutez un résident en indiquant son nom et son code d'appel

La platine d'interphone appellera le XYZ@ipfixe

C = Serveur IPBX du maître d'ouvrage

- Vérifiez que le serveur IP sélectionné est : C, l'IPBX du propriétaire dans l'onglet "Réseaux" de l'équipement sélectionné
- Munissez vous de l'identifiant, du mot de passe de la platine d'interphone, de l'adresse IP de l'IPBX, des numéros d'appel de vos récepteurs auprès du maître d'ouvrage
- Paramétrez ces trois données dans la fiche de l'équipement sélectionné sur l'onglet "Réseaux"
- Sur la liste des résidents, ajoutez un résident en indiquant son nom et son code d'appel, puis saisissez le ou les deux numéros d'appel de vos récepteurs pour un appel, ceci dans l'onglet "Portiers Téléphoniques"

La platine d'interphone appellera le SipphoneX@ipmo

O = Serveur Dièse pour téléphones fixes, GSM audio et smartphones 4G vidéo

- Vérifiez que le serveur IP sélectionné est : O, l'IPBX "appels audio sur téléphones fixes, GSM et smartphones 4G vidéo"
- Sur la liste des résidents, ajoutez un résident en indiquant son nom et son code d'appel, puis saisissez l'identifiant du smartphone à appeler, ceci dans l'onglet "Appels téléphoniques"

La platine d'interphone appellera le(s) téléphone(s) telephoneX@tel.portierdiese.com

Paramétrage possible au clavier d'une platine d'interphone de marque Haussmann ou Bosphore

- Nom
- Réseaux : Paramètres SIP des résidents et de la platine d'interphone
- Code d'appels abrégés en 2 ou 3 chiffres, en cascade ou du bouton d'accueil
- Digidocodes (2)
- Entrée libre porte 1 et porte 2
- Liste rouge pour un résident
- Profession libérale pour un résident
- Temporisations d'appel, de communication, d'ouvertures de porte
- Signaux sonores : Niveaux du haut-parleur, buzzer ou synthèse vocale
- Affichages : Choix de la langue, messages de bienvenue et d'utilisation, mode texto
- Données : Code de gestion au clavier, usage d'Internet

Paramétrage uniquement sur l'Intranet et www.logidiese.com

- Profils temporels pour renvois d'appel, badges, émetteurs digicodes, entrées libres, professions libérales
 - Une infinité de tranches horaires
 - Gestion de jours fériés
- Badges
- Emetteurs