

SOMMAIRE

1. Téléchargement de la version Android	2
A. Sur le récepteur avec un accès Internet : moniteur Davis 07 ou un smartphone sans Google Play	2
B. Sur un ordinateur	2
2. Suppression du logiciel existant	2
A. Sauvegarde des données	2
B. Suppression du logiciel	2
3. Installation du nouveau logiciel	2
A. Installation sur un moniteur	2
B. Récupération des données	2

Notice de téléchargement de l'application VisioDièse sans Google Play

1. Téléchargement de la version Android

A. Sur le récepteur avec un accès Internet : moniteur Davis 07 ou un smartphone sans Google Play

- Aller sur www.diesetelecom.com
- Utiliser le moteur de recherche de Dièse en haut à droite
 - Taper SIP
 - Choisissez un produit
 - En bas du descriptif, cliquez sur logiciels
 - Téléchargez le logiciel « _051_Visio Diese.apk » qui va se ranger dans le dossier Download du récepteur

B. Sur un ordinateur

- Exécutez la procédure ci-dessus.
- Branchez un cordon USB-mini USB sur le moniteur, allez dans
 - Les paramètres d'Android
 - Stockage
 - 4 points à droite : Connexion USB à l'ordinateur
 - Copiez le fichier dans le dossier Download

2. Suppression du logiciel existant

A. Sauvegarde des données

- Ouvrez VisioDièse puis Réglages et enregistrer les informations des serveurs sur une note légère
 - Si serveur internes D ou C, code d'appel et adresse IP
 - Si serveur Cloud (O), numéro de téléphone

B. Suppression du logiciel

- Sur le récepteur, aller dans les
 - Paramètres de Android
 - Stockage
 - Applications
 - VisioDièse
 - Suppression

3. Installation du nouveau logiciel

A. Installation sur un moniteur

- Aller sur le gestionnaire de fichiers d'Android
- Aller sur le dossier Dowload
 - Exécutez l'installation
 - Répondez à Oui aux demandes d'Anfroid

B. Récupération des données

- Ouvrez VisioDièse puis Réglages et enregistrer les informations notées au préalable